




RUCHETTE




RUCHE



La face lisse est à l'extérieur, la face rugueuse à l'intérieur




Mesurez votre plancher de ruche et découpez selon les dimensions afin que le plancher du sas repose sur la planche d'envol





Insérez ② dans ①

Assemblez à l'aide des harpons



Fixez sur la ruche en agrafant ou en vissant en utilisant les pré trous de la languette de fixation

